



Hochpräziser Seitenschneider aus der Familie der kleinen Hartmetallschneider. Die abgewinkelte, konische Geometrie bietet hervorragende Ergonomie und gute Widerstandsfähigkeit, während die kompakten Abmessungen der Spitze optimalen Zugang zu engen Stellen ermöglichen. Die kurze Klingenlänge überträgt die volle Schneidkraft des Anwenders. Die full-flush Schneide ermöglicht saubere Schnitte selbst bei härtesten Drähten. Der Seitenschneider ist mit einem ESD-gerechten, ergonomischen und schlanken Griff ausgestattet, der einen ausgezeichneten Halt bietet und sich ideal für Umgebungen und Bauteile eignet, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Die Hartmetalleinsätze der Klingen sind auf 82 HRC gehärtet. Griffmaterial: Ergonomisch schlank – Thermoplast und Elastomer + PP-Verbindung

Allgemein

Produktnummer	16951-12
Kategorie	Cutters > Industrial MedTech Line
EAN	4251909512064



Finde 16951-12 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	92 g	Nettogewicht	85 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Carbon Steel		
Bladematerial	Tungsten carbide (TX)		
Cuttingedge	13 mm		
Cuttingedgetext	Full-Flush		
Length	12 cm		
Esdsafe	Yes		
Headshape	Small, tapered		
Jointaction	Single		